

無線控制主機操作說明



■ 溫度調整：

按下升溫或是降溫鍵後即可立即調整溫度，設定完成後待數字跳回現在溫度即是完成設定。

溫度可設定範圍 20度~75度，預設為 65度

■ 手動加熱（排程外）：

按下手動加熱鍵後數字會閃爍之後即可調整手動加熱時間，設定完成後待數字閃爍即是完成設定。

可設定範圍 0~9，手動加熱時間的單位為小時

■ 溫差度數：

按住降溫鍵後打開電源，將進入溫差調整模式，使用升溫、降溫鍵來進行溫差設定，設定完成後等待“嗶”的一聲後，關閉電源之後重新開機即可。

溫差可設定範圍 1~9，預設為 5

■ 預設值回復：

電源關閉後，同時按住升溫、降溫、手動加熱鍵並打開電源，蜂鳴器會鳴響，此時鬆開按鍵待螢幕顯示 88，隨後再重啓電源一次，即回復預設值。