

# 數位線控操作說明



- 溫度調整：  
按下升溫或是降溫鍵後即可立即調整溫度，設定完成後待數字跳回現在溫度即是完成設定。  
溫度可設定範圍20度～75度，預設為65度
- 電源開關：  
按下電源開關鍵後，溫度螢幕即熄滅關機狀態，欲開機再接電源開關鍵，溫度螢幕即顯示。
- 溫差度數：  
按住降溫鍵後打開電源，將進入溫差調整模式，使用升溫、降溫鍵來進行溫差設定，設定完成後等待“嗶”的一聲後，關閉電源之後重新開機即可。  
溫差可設定範圍1～9，預設為5
- 預設值回復：  
電源關閉後，同時按住升溫、降溫、手動加熱鍵並打開電源，蜂鳴器會鳴響，此時鬆開按鍵待螢幕顯示88，隨後再重啓電源一次，即回復預設值。

## 錯誤碼說明

- 顯示器顯示 00，電源異常、或電熱管故障造成漏電跳脫。
- 顯示器顯示 11，感溫線異常、感溫線未插、短路或是斷路。
- 顯示器顯示 22，超溫警告，溫度超過 90 度警示，加熱器會立即關閉。
- 顯示器顯示 33，感溫線異常及超溫警告同時發生時警示，加熱器會立即關閉。